Changer le fitre à air sur Skoda Felicia

Comment remplacer le filtre à air d'une Skoda Felicia 1.6 i 75cv

Rédigé par: PASCAL lamouline

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 09:55:13 AM (MST).

INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Skoda Felicia 1.6 i 75cv

OUTILS:

- Une pince à collier (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Accéder au filtre à air



- Desserrer le collier et retirer la durite.

Si vous n'arrivez pas à retirer la durite, l'opération peut être réalisée avec celle-ci en place.

- Ouvrir les 4 clips se trouvant à l'avant et à l'arrière de la boite à air, en tirant dessus

Étape 2 — Retirer le filtre à air

- Retirer le filtre de la boite à air et comparer avec **le nouveau filtre à air** pour vérifier la correspondance

⚠ Nettoyez l'intérieur de la boite à air avec un aspirateur ou une soufflette avant de mettre ne place le nouveau filtre

Étape 3 — Repositionner le nouveau filtre

- Repositionner le filtre à air dans la boite à air

Étape 4 — Fermer la boite à air

- Fermer la boite à air en répétant à l'inverse les étapes 1 et 2

⚠ Veiller à ce que la boite soit bien hermétique

Un changement simple à faire et économique