Vidange et changement du filtre à huile sur Scénic 2

Ce tutoriel vous aide à effectuer la vidange sur un Scenic II 1.5 dCi 106cv Expression

Rédigé par: thibaut.ansaldi

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 12:26:31 PM (MST).

INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=gY3xPJiYIvU]

OUTILS:

- Clé filtre à huile (1)
- Cliquet (1)

Petit

- Entonnoir (1)
- Bac à vidange (1)
- Douilles (1)

10

- Rallonge de cliquet (1)

longue

PIÈCES:

- Filtre à huile (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)
- Huile préconisation constructeur (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 12:26:31 PM (MST).

Étape 1 — Préparation

- Ouvrir la portière coté conducteur
- Tirer sur la manivelle placée sous le volant en bas à gauche
- Ouvrir le capot
- Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue

Étape 2 — Démontage





- Retirez toutes les vis qui maintiennent la plaque sous le vehicule
- Retirez la plaque

Étape 3 — Vidange

- Placez **un bac de vidange** sous le carter pour l'huile
- Dévissez **le bouchon du carter**
- Laisser l'huile couler dans le bac

Étape 4 — Dépose du filtre à huile




- Visualiser **le filtre à huile**
- Dévisser-le à l'aide de la cloche à filtre à huile
- Terminer de le dévisser à la main puis retirer le filtre à huile

Étape 5 — Comparaison



- Comparer les dimensions du nouveau filtre à l'ancien
- Lubrifier avec un peu d'huile autour du joint du filtre à huile
- Repositionner **le nouveau joint** sur le bouchon de carter

Étape 6 — Repose du filtre huile




- Replacer et revisser à la main le nouveau filtre à huile dans son emplacement
- Une fois toute l'huile moteur écoulée replacer puis revisser le bouchon du carter avec **un carre de vidange**

Étape 7 — Remontage



- Remettez la plaque
- Re-vissez toutes les vis qui maintiennent la plaque

Étape 8 — Effectuer le niveau d'huile

- Retirer le bouchon de remplissage
- Placer un entonnoir et verser environ 4 litres d'huile
- Démarrer le moteur en laissant tourner une minute puis l'éteindre

Étape 9 — Niveau d'huile




- Après l’arrêt du moteur tirer **la jauge d'huile**
- Le bon niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du maximum, si cela n'est pas le cas rajouter de l'huile afin d'atteindre le bon niveau
- Revisser le bouchon de remplissage