



Changer les bougies d'allumage sur Twingo 1 phase 2

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment changer les bougies d'allumage sur Twingo 1 phase 2 1.2i 60 CV

[video: https://www.youtube.com/watch?v=_KoKe2g229c]



OUTILS:

- Cliquet (1)

Petit

- Douilles (1)

10

- Rallonge de cliquet (1)

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Bougies d'allumage (4)

Étape 1 — Accéder aux bougies d'allumage



- Retirer les 4 quatre câbles du faisceau d'allumage en tirant vers le haut
- ⓘ Bien repérer les câbles de chaque puits des bougies

Étape 2 — Dépose des bougies



- Positionner le cliquet avec la rallonge et **la douille** de 10 sur la bougies et desserrer la.
- Dévisser la bougie et retirer la bougies délicatement

Étape 3 — Comparaison des bougies



- Retirer la bougie de la douille
- Comparer **la nouvelle bougie d'allumage** et l'ancienne (longueur et diamètre du filetage) ainsi que la forme du type de joint de la bougie

Étape 4 — Repose des bougies



- Insérer la bougie dans la douille
- Plonger délicatement la bougie dans son puit

Étape 5 — Repose des bougies (2)



- Visser la bougie avec [la rallonge](#)
- Serrer la bougie à l'aide du cliquet
- ⚠ Ne pas serrer trop fort la bougie
- Repositionner le câble [du faisceau d'allumage](#) en appuyant dessus jusqu'à entendre le clips
- ⓘ Effectuer le changement sur les 4 bougies d'allumage