



Changer le filtre d'habitacle - Citroën C2

La cartouche filtrante est placée à l'entrée du bloc de ventilation dans le compartiment moteur. Le remplacement est prévu tous les 20000 km ou 2 ans.

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=El5xVcqTI5w>]



OUTILS:

- [Une paire de Gants](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre d'habitable](#) (1)

Étape 1 — Dépose du couvercle du boîtier



- Le couvercle du boîtier se trouve dans le compartiment moteur.
- Tirer sur la languette pour le déposer.

Étape 2 — Dépose de la cartouche filtrante



- Libérer les 2 languettes de chaque cotés, afin de faire basculer le volet vers le bas.
- Sortir la cartouche filtrante en tirant dessus.

Étape 3 — Pose de la cartouche filtrante neuve



- Nettoyer le boîtier du filtre avant de procéder au remontage en veillant à bien positionner la cartouche filtrante.

⚠ Les "flèches" sur la tranche de la cartouche filtrante doivent être dirigées vers le bas et la mention "airflow" ainsi que les références de la cartouche doivent être lisibles à l'endroit.

- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre d'habitacle](#)

Étape 4 — Remontage du boîtier du filtre.



- Relever le volet vers le haut pour clipper les deux languettes.
- Repositionner le couvercle en place.
- Démarrer le moteur et contrôler le bon fonctionnement de la ventilation et du débit d'air pour toutes les vitesses.