



Remplacer la bobine + bougies d'allumage - Peugeot 206

Rédigé par: nicolas.notolan



INTRODUCTION

Ce tutorial vous expliquer le changement de la bobine + bougies d'allumage sur Peugeot 206 1.6L

OUTILS:

- Cliquet (1)
(petit ou grand)
- Douilles (1)
13mm
- Rallonge à cliquet 1/4 (1)
- Clé à bougie (1)
16
- Un cardan à cliquet (1)

PIÈCES:

- Bougies d'allumage (4)
- Bobine d'allumage (1)

Étape 1 — Localisation de la zone d'intervention



- Localiser la bobine d'allumage, les bougies se trouvent sous celle-ci

⚠ Débrancher votre batterie

- Déposer le reniflard en faisant pression sur le bout des durites

Étape 2 — Dépose du reniflard et des faisceaux



- Déposer complètement la durite en tirant sur celle-ci
- Déposer l'écrou à l'aide de la douille de 10
- Débrancher les connecteurs électrique

Étape 3 — Dépose de la bobine



- Déposer les 2 goujons à l'aide de la douille de 10
- Déposer la bobine en soulevant celle ci
- Les bougies se trouvent dans les puits

Étape 4 — Dépose des bougies



- Bougie dans son puit
- Déposer la bougie à l'aide du gros cliquet, du cardan et de la douille à bougie de 16

Étape 5 — Comparaison et repose



- Comparer les pièces neuves et usagé
- Remonter les bougies neuve en les resserrant au couple préconisé par le constructeur dans le carnet d'entretien du véhicule
- Poser la bobine neuve puis remonter les éléments dans le sens inverse de la dépose