



Changer le filtre à air sur Ford Fiesta IV - 1.3i

Rédigé par: distingou



INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur Ford Fiesta IV Phase 2 1.3i 60cv 1999-2002 : Nous allons ici remplacer le filtre à air. Très simple à effectuer et en quelques minutes seulement.



OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
T25



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à air



- Le filtre à air se trouve dans la boîte à air situé dans le compartiment moteur à côté de la batterie.
- ⓘ Le couvercle de la boîte à air est maintenu par 4 vis Torx de taille 25, un tournevis Torx T25 est donc nécessaire.
- Repérer les 4 vis de maintien du couvercle de la boîte à air.

Étape 2 — Ouverture de la boîte à air



- A l'aide d'un tournevis Torx T25 desserrer les 4 vis de maintien du couvercle de la boîte à air.
- ⓘ L'ouverture de la boîte à air, bien que gêné par le support de batterie, est possible sans démontage de ce dernier en suivant les étapes ci-après.
- Soulever légèrement le couvercle de la boîte à air.
- Basculer le couvercle de la boîte à air vers l'avant du véhicule.

Étape 3 — Sortir le filtre à air



- Vous pouvez désormais soulever complètement le couvercle et extraire le filtre à air.
- Nettoyer l'intérieur de la boîte à air à l'aide d'une soufflette ou d'un aspirateur.

Étape 4 — Comparer l'ancien filtre avec le nouveau



- Contrôler que le nouveau filtre corresponde au niveau de la longueur, de la largeur et de l'épaisseur.

Étape 5 — Pose du nouveau filtre



- Poser le nouveau filtre à l'intérieur de la boîte à air en veillant à bien le positionner.
- Replacer le couvercle de la boîte à air et revisser les 4 vis torx.