



Changer les fusibles d'habitacle sur Renault Espace IV

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=xJAGcB8Njgk>]

Tutoriel réalisé sur Renault Espace IV 1,9 DCI 120cv



OUTILS:

- Une pince à bec (1)



PIÈCES:

- Jeu de fusibles (1)

Étape 1 — Dépose du fusible



- Localiser la boîte à fusible
- Ouvrir la boîte à fusible et enlever le cache protège fusibles
- ⓘ Au dos du cache, vous trouverez la fonction de chaque fusible
- Retirer le(s) fusible(s) que vous souhaitez changer à l'aide de la pince à bec.

Étape 2 — Repose du fusible



- Repérer le bon sens du fusible correspondant au précédent.
- Repositionner le fusible dans son emplacement
- Refermer le cache et la boîte à fusible