



Bougie d'allumage 1.4 VTi

Remplacement des bougies sur une 207 1.4 VTi 16V de 95cv

Rédigé par: jason albertin



INTRODUCTION

Pour réaliser ce tutoriel il vous faut une clé à douille pour bougie de 14 mm ainsi qu'un tournevis ou embout Torx T20.



OUTILS:

- Clé à bougie (1)
avec douille de 14mm
- tournevis torx T20 (1)



PIÈCES:

- Bougies d'allumage (1)

Étape 1 — Dépose du capot moteur



- Retirer les deux vis Torx du capot de protection (flèche rouge).
- Ouvrez le bouchon d'huile pour pouvoir soulever le capot et le retirer. Il ne sera plus retenue que par les 4 petites encoches (flèche verte)

Étape 2 — Retirez les bobines d'allumages



- Déconnectez les bobines en soulevant la languette puis en tirant vers vous.
- Retirez les bobines en les tirant vers le haut. Si celle-ci résiste vous pouvez faire levier avec un tourne visse.

Étape 3 — Dévissez les bougies



- Dévissez les bougies une par une avec la clé à bougie de 14mm. Veillez à garder la clé horizontale afin de ne pas endommager le pas de vis de la bougie en la desserrant.
- Comparez l'ancienne bougie avec la nouvelle afin de vérifier qu'elles font la même hauteur et le même diamètre.

Étape 4 — Remontage



- Procédez en sens inverse pour le remontage des bougies.

