



Changer les balais d'essuies glaces sur Ford fiesta VI

Rédigé par: fahrid yahia



INTRODUCTION

Nous allons ici remplacer les balais d'essuies-glace sur Ford Fiesta VI.



PIÈCES:

- [balais d'essuie glace ford fiesta](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage des anciens balais d'essuie glace



 Il est conseillé de changer les balais d'essuie glace par paire.

- Repérer les 2 bras d'essuies glaces.
- Soulever le bras en position haute.

Étape 2 — Retirer l'essuie glace et comparer avec le neuf



- Appuyer sur la languette
 - Extraire le balai du bras d'essuie glace en le tirant vers l'extérieur
-  Avant de remonter les nouveaux essuies glaces, vérifier que les dimension et attaches correspondent bien aux anciens.

Étape 3 — Remise en place des nouveaux essuies glace



- Glisser le nouvel essuie glace dans le bras.
- Vérifier que la languette soit bien en place.
- ⓘ Les balais d'essuies glaces conducteur et passager sont de différentes longueur mais la méthode de remplacement est parfaitement identique.
- Rabattre les essuies glaces délicatement en position basse.