



Vidange et changement du filtre à huile sur Toyota Verso

Rédigé par: guy Betting



INTRODUCTION

Je vous explique comment vidanger et changer le filtre à huile sur une Toyota Verso 1.6 VVT-i 132 16V

OUTILS:

- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Tournevis plat (1)
- Clé filtre à huile (1)
- Clé plate (1)

PIÈCES:

- Huile préconisation constructeur (1)
- Filtre à huile (1)
- 1 joint pour le bouchon. (1)

Étape 1 — Préparation et mise en sécurité.



⚠ Lever la voiture à l'aide du cric hydraulique coté droit, et placé une chandelle pour assurer votre sécurité.

- Enlever avec un tournevis les "bitoniaux" de maintien de la trappe de vidange.
- Le troisième " bitoniaux" est situé près de la barre stabilisatrice, en faisant bouger la trappe on remarque les trois pions à enlever.

Étape 2 — Vidange du véhicule.



- Pour que le couvercle de la trappe de vidange ne me dérange pas, j'ai accroché un petit tendeur que j'ai accroché sous le tablier avant c'est pas les trous qui manquent, voir sur la seconde photos le pont de fixation du tendeur.
- Sur ce cliché, on voit bien la vis de vidange (clé à oeil de 14 montée dessus), ainsi que le porte filtre à huile (flèche bleue). de même ou j'ai accroché le tendeur.
- Dévisser la vis de vidange, et laisser couler l'huile dans le bac de vidange que vous n'avez pas oublié de placer en dessous.

Étape 3 — Préparation du matériel.



- Placer la clé à sangle et dévisser le porte filtre, ne pas oublier le bac en dessous.
- Comparer les 2 filtres, inutile de vous dire lequel est l'ancien.
- Le joint du porte filtre est à 10 mm de l'épaulement, il doit être placé dans la gorge prévue à cet effet, ne pas oublier de huiler le joint.

Étape 4 — Remontage des éléments.



⚠ Une fois que vous avez enlevé le bouchon de vidange et le porte filtre, lever la voiture enlever la chandelle, et remettre la voiture à plat pour que toute l'huile sortent du moteur, relever le véhicule placer de nouveau la chandelle.

- Remettre en place le bouchon de vidange avec un joint neuf, en serrant modérément la vis de vidange et nettoyer l'ensemble du porte filtre.
- Nettoyer le carter de vidange ainsi que le porte filtre à huile et le serrer jusqu'a ce qu'il arrive en butée. Remettre la trappe de vidange en place.

Étape 5 — Finalisation du travail.



- Nettoyer autour du bouchon de remplissage d'huile, mettre 4.20 litres d'huile 5W30 conforme aux normes du constructeur. remettre le bouchon de remplissage, contrôler le niveau. remettre le cache insonorisant du dessus moteur.
- Faire chauffer le moteur 5 min et recontrôler le niveau. il faut reconnaître que la lecture du niveau d'huile n'est pas évidente.
- Ne pas oublier de récupérer la vieille huile et la déposer à la déchetterie avec l'ancien filtre.

⚠ Attention de ne pas dépasser le niveau maxi !

Étape 6 — Matériel nécessaire.



- Par la suite je contrôle tous mes niveaux, et je change le filtre à air et le filtre à pollen, je sais c'est pas prévu, mais cela ne coûte pas beaucoup plus cher.
- Voir les tutos :
- [Changer le filtre d'habitacle sur Toyota Verso 132VTT-i](#)
- et: [Changement du filtre à air sur Toyota Verso](#)

Pour moins de 56 € vous faites une révision complète.

Huile(32€) + filtre à huile(7.75€) +filtre à air(9.74€)+filtre à pollen(7.10€).