Vidange et changement du filtre à huile sur Ford Mondeo V - 2.0 TDCi

Comment réaliser une vidange et un changement de filtre à huile sur Ford Mondeo V 2.0 TDCi

Rédigé par: Madeline Lerat

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-21 11:19:10 PM (MST).

INTRODUCTION

Comment réaliser une vidange et un changement de filtre à huile sur Ford Mondeo V 2.0 TDCi

[video: https://www.youtube.com/watch?v=x04hrqNIxZA]

OUTILS:

- jerrican (1)
- Clé filtre à huile (1)
- Cliquet (1)
- Une pince multiprise (1)

PIÈCES:

- Huile préconisation constructeur (1)
- Filtre à huile (1)

Étape 1 — Vidange





- Repérer le bouchon du carter d'huile
- A l'aide d'une pince retirer la goupille du bouchon.
- Tourner le bouchon et retirez-le

⚠ Placer une bassine ou un jerrican pour récupérer l'huile

Étape 2 — Dépose du filtre





- A l'aide d'une clé à filtre desserer le filtre à huile
- Finir de dévisser le filtre à huile à la main puis le retirer de son emplacement

⚠ Placer un bac sous le filtre à huile

Étape 3 — Comparaison

- Comparer les dimensions entre le nouveau filtre à huile et l'ancien
- Lubrifier avec un peu d'huile le nouveau filtre

Étape 4 — Repose du filtre



- Appliquer du nettoyant frein dans l'emplacement du filtre à huile, puis sécher avec un chiffon

© 2023

Étape 5 — Repose du filtre



- Reposer le filtre à huile à la main dans son emplacement
- Revisser le filtre à la main

Étape 6 — Repose du filtre





- Appliquer du nettoyant frein l'emplacement du bouchon du vidange et nettoyer avec un chiffon
- Replacez le bouchon de vidange à la main
- Replacer la goupille pour bloquer le bouchon

Étape 7 — Niveau d'huile

- Coté conducteur tirer la poignée d'ouverture du capot
- Ouvrez le capot

Étape 8 — Niveau d'huile



- Retirer le bouchon d'huile moteur
- Verser environ 6l d'huile moteur

Étape 9 — Niveau d'huile



- Tirer la jauge d'huile et effacer l'ancien niveau.
- Replonger la jauge et vérifier le niveau

Si ce dernier est correcte, replonger la jauge et refermer le bouchon d'huile moteur

Étape 10 — Niveau d'huile



Démarrer la voiture

- Tirer la jauge un dernière fois pour vérifier le bon niveau d'huile

Étape 11 — Remettre le compteur à zero

- Sur l'ordinateur de bord, accéder aux réglages
- Sélectionner l'onglet nommé "véhicule"
- Puis sélectionner "durée de l'huile". Maintenez OK pour réinitialiser