Vidange et remplacement tout les filtre Boxer

Rédigé par: dlychar

Ce document a été créé le 2024-03-28 07:00:12 AM (MST).

INTRODUCTION

Faite chauffer le moteur avant la vidange

OUTILS:

- Un cric (1)
- Bac à vidange (1)
- Chandelles (1)
- Cliquet (1)
- Douilles (1)

27

- Un tournevis cruciforme (1)
- Clé à vidange (1)
- Clé plate (1)

PIÈCES:

- Filtre à huile (1)
- Filtre à air (1)
- Filtre à carburant (1)
- Huile préconisation constructeur (1)



Étape 1 — Remplacement filtre à air






- Localisé le filtre à air

Étape 2 — Ouvrir la boite à air

- Dévisser les 4 vis cruciforme
- Ouvrir la boite à air


Étape 3 — Retirer le filtre à air





- Retirer le filtre à air


Étape 4 — Comparer les deux filtres






- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à air



Étape 5 — Installer le nouveau filtre






- Installer le nouveau filtre
- Fermer la boite à air
- Serre les 4 vis cruciforme

Étape 6 — Localiser le filtre à carburant

- Le filtre ce trouve ici


Étape 7 — Débrancher le filtre





- Débrancher les deux durites de carburant

Étape 8 — démonter le filtre







- Retirer le filtre

Étape 9 — Ouvrir le filtre







- A l'aide de la clé a sangle desserrer le filtre
- ouvrir le filtre

Étape 10 — Retirer le filtre








- Retirer le filtre à carburant


Étape 11 — Comparer les deux filtres





- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre

Étape 12 — Monter le nouveau filtre







- Monter le nouveau filtre
- Remplacer le joint

Étape 13 — Monter le nouveau filtre







- Monter le nouveau filtre*
- Serrer le à l'aide de la clé à sangle

Étape 14 — Installer le filtre









- Remettre le filtre
- Rebrancher les durites de carburant
- Mettre le contact plusieurs fois pour purger le circuit de carburant

Étape 15 — Vidange huile moteur

- Retirer le bouchon de remplissage et la jauge a huile

Étape 16 — Vidanger le moteur







- Placer le bac de vidange sous le moteur
- A l'aide de la clé de 13 dévisser le bouchon de vidange

© 2024

Étape 17 — Retirer le filtre à huile








- A l'aide du cliquet de de la douille de 27 desserrer le filtre à huile
- Retirer le filtre à huile


Étape 18 — Démonter le filtre





- Retirer l'ancien filtre


Étape 19 — Comparer les deux filtres





- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre

Étape 20 — Monter le filtre







- Remplacer le joint de vidange
- Monter le nouveau filtre

Étape 21 — Remonter le filtre à huile







- Remonter le filtre à huile
- Serrer le à l'aide du cliquet et de la douille de 27

Étape 22 — Remettre le bouchon






- Remettre le bouchon
- Serrer le à l'aide de la clé plate de 13

Étape 23 — Verser l'huile dans le moteur





- Verser l'huile dans le moteur par l'orifice de remplissage
- Verifier le nivrau
- ⚠ NE PAS DEPASSER LE NIVEAU MAX
- Remettre la jauge et le bouchon de remplissage