



Changement filtre à carburant 206 CC S16

Rédigé par: arnaud.janssen





OUTILS:

- Une pince à bec (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Changement filtre à carburant 206 CC S16



- Repérage du filtre à essence il se situe devant la roue arriere droite

Étape 2



- On aperçoit le filtre, il y a 2 tuyaux clipser sur le filtre (1 qui arrive du reservoir et 1 autre qui envoi l'essence au moteur
- Il vous faudra appuyer sur la partie blanche de la cosse afin de le déverrouiller puis tirer dessus pour déboîter le tuyau

Étape 3



- j'utilise une pince à bec pour rentrer le clips et tire sur la cosse en mêmes temp afin de déboîter le tuyau

⚠ Mettre un récipient en dessous car de l'essence va s'écouler

- Je procède de la mêmes manière pour l'autre coté

Étape 4



- Je laisse s'écouler le carburant (**le carburant qui coule est celui qui est dans le filtre et les canalisation**)
- Ecartez les deux pattes qui retiennent le filtre, afin de pouvoir le sortir de son logement
- Comparez l'ancien filtre avec le nouveau, puis procédez dans l'ordre inverse

Étape 5



- Remettre le filtre en place
- ☞ Attention au sens de montage
- Réenclenchez les canalisations sur le filtre
- ⓘ Vous allez entendre un "**CLIC**" quand le système de verrouillage sera enclenché
- Mettre le contact, la pompe à carburant va tourner un peu plus longtemps (**4-5 secondes**) afin de réamorcer le circuit