Changement du filtre d'habitacle

Changement du filtre d'habitacle

Rédigé par: rabollio

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-05 07:22:18 AM (MST).

INTRODUCTION

Le changement du filtre d'habitacle est une opération simple.

OUTILS:

- un petit tournevis lame plate (1)

PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Demonter la boite

- Deviser les deux butées de boite

Étape 2 — Libérer les bras de supports

- Insérer un commentaire.

Étape 3 — Ouvrir la trappe de filtre



- Dé clipser la trappe
- Ouvrez la trappe et enlever le filtre

Étape 4 — Comparez l'ancien filtre et le nouveau



- Mettez en place le nouveau filtre dans le même sens (le sens est indiqué sur le filtre)

Étape 5 — Finition

- refermez la trappe
- repositionnez les bras de supports
- remettre les butées de boite