Changer les ampoules et clignotants du phare avant sur Mercedes Sprinter Benne

Vous souhaitez changer vos ampoules de croisement, feux de routes, veilleuses ou clignotants du phare avant ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement.

Rédigé par: Florian HOUART

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 08:59:07 AM (MST).

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Ampoules (1)
- Ampoule de feu de position (1)
- Ampoule de feu clignotant (1)

Étape 1 — Préparations pour le changement des ampoules

⚠ Nous allons changé les ampoules sur un Mercedes Sprinter version benne 516CDI.

- Orange : Clignotant
- Violet : Feux de croisement
- Vert : Feux de route
- Bleu : Feux de position (veilleuse)
- Le changement des ampoules se réalise en ouvrant le capot du véhicule et en ayant accès à la trappe situé derrière le phare.

Pour la manipulation des ampoules, utilisez des gants de préférence.

Étape 2 — Accès aux ampoules



- Les ampoules se trouvent au niveau du cache en plastique.
- Retirer le cache en plastique rond en le dévissant afin de le déclipsser de son logement.

Étape 3 — Changement de l'ampoule des feux de routes







Nous allons retiré l'ampoule des feux de routes.

- Mettez votre main dans le logement où se trouve les ampoules puis tirer fortement sur le support qui maintient l'ampoule en regardant le phare afin d'être sur de retirer la bonne ampoule du logement.
- Quand vous avez sorti l'ampoule du logement, tirer délicatement dessus afin de la sortir de la connectique puis mettez en place la nouvelle ampoule.
- Remettez le support qui maintient l'ampoule dans son logement en respectant son sens.

Étape 4 — Changement de l'ampoule des feux de croisement

Nous allons retiré l'ampoule des feux de croisement.

- Mettez votre main dans le logement où se trouve les ampoules puis tirer fortement sur le support qui maintient l'ampoule en regardant le phare afin d'être sur de retirer la bonne ampoule du logement.
- Quand vous avez sorti l'ampoule du logement, tirer délicatement dessus afin de la sortir de la connectique puis mettez en place la nouvelle ampoule.
- Remettez le support qui maintient l'ampoule dans son logement en respectant son sens.

Étape 5 — Changement de l'ampoule des feux de position





Nous allons retiré l'ampoule des feux de position (veilleuse).

- Mettez votre main dans le logement où se trouve les ampoules puis tirer fortement sur le support qui maintient l'ampoule en regardant le phare afin d'être sur de retirer la bonne ampoule du logement.
- Quand vous avez sorti l'ampoule du logement, tirer délicatement dessus afin de la sortir de la connectique puis mettez en place la nouvelle ampoule.
- Remettez le support qui maintient l'ampoule dans son logement en respectant son sens.

Étape 6 — Changement de l'ampoule des clignotants





Nous allons retiré l'ampoule des clignotants.

- Mettez votre main dans le logement où se trouve les ampoules puis pivoter (dans le sens du dévissage) le support qui maintient l'ampoule en regardant le phare afin d'être sur de retirer la bonne ampoule du logement.
- Quand vous avez sorti l'ampoule du logement, pivoter (dans le sens du dévissage) délicatement afin de la sortir de la connectique puis mettez en place la nouvelle ampoule.
- Remettez le support qui maintient l'ampoule dans son logement en respectant son sens.