Changer les ampoules intérieures sur Mercedes Sprinter Benne

Vous souhaitez changer vos ampoules à l'intérieur de votre Mercedes Sprinter Benne ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement et rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 08:59:26 AM (MST).

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Déclipsser le plafonnier

⚠ Nous allons changé les ampoules intérieures sur un Mercedes Sprinter version benne 516CDI, sur ce modèle nous avons 1 éclairage au plafond et 1 dans la boite à gant.

- Commençons donc par le plafonnier, utiliser un petit tournevis plat puis enfilé le dans la petite encoche sur le côté de celui ci, faites levier et tirer vers le bas.
- Le plafonnier est maintenant enlevé de son logement.

Étape 2 — Débrancher le connectique





⚠ Afin d'être sur de la manipulation, nous allons débrancher la connectique du plafonnier.

- Pincez le côté de la connectique puis tirer vers l'extérieur afin de l'extraire de son logement.

Étape 3 — Changement de l'ampoule du plafonnier





- Nous allons maintenant changé l'ampoule du plafonnier, pour cela retirer l'ampoule de son logement puis replacer une nouvelle ampoule en respectant son sens.

ⓘ Vous pouvez utilisé des gants lors du changement de l'ampoule.

Étape 4 — Finalisation du changement d'ampoule du plafonnier



- Remettez la connectique en la clipsant simplement dans son logement en respectant son sens puis vérifier le fonctionnement de l'ampoule afin le futur remontage.
- Vous pouvez maintenant remettre le plafonnier dans son logement en respectant son sens.

Étape 5 — Déclipsser le module de la boite à gant

- Nous allons maintenant changer l'ampoule d'éclairage de la boite à gant, pour cela, ouvrez la boite à gant.
- Le module d'éclairage de la boite à gant se trouve sur le haut de celle-ci.
- Vous pouvez le déclipsser à la main afin de l'extraire de son logement, poussez le module vers le fond de la boite à gant pour le retirer.

Étape 6 — Débrancher le connectique et changer l'ampoule



- Vous pouvez débranché le connectique afin d'être sur la manipulation pour cela, appuyez sur le côté de la connectique puis tirer fortement vers l'extérieur.
- Enlevez l'ampoule de son logement puis repositionner la nouvelle en respectant son sens.

ⓘ Vous pouvez utilisé des gants lors du changement de l'ampoule.

Étape 7 — Rebrancher le connectique et positioner l'éclairage





- Vous pouvez maintenant remettre le connectique et vérifier le bon fonctionnement de l'ampoule.
- Repositionner le module d'éclairage dans son support en appuyant fortement afin de le reclipsser dans son logement en respectant son sens.