



Changer filtre à air sur Nissan Primera

Rédigé par: Cyril Lahore



INTRODUCTION

Ce tutoriel décrit comment remplacer le filtre à air d'une primera P11 - 2.0 i 16V 131cv



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Dégrafer le couvercle de la boîte à air



- Ouvrir le capot de la voiture.
- Repérer la boîte à air, située derrière la batterie.
- Dégrafer les cinq attaches qui maintiennent le couvercle.

Étape 2 — Retirer l'ancien filtre à air



- Soulever le couvercle de la boîte à air
- Retirer [le filtre à air](#)
- Passer un coup de [chiffon](#) dans la boîte à air pour la nettoyer

Étape 3 — Mettre en place du nouveau filtre



- Vérifier que le nouveau filtre fait la même dimension que l'ancien en le superposant dessus
- Positionner le nouveau filtre dans la boîte à air

Étape 4 — Refermer la boîte à air



- Remettre le couvercle en place
- Vêrrouiller le couvercle avec les cinq agrafes
- Fermer le capot. La voiture est prête à rouler