



Changer filtre à air sur Peugeot 208 - 1.6 BlueHDi

Rédigé par: antoine-merlin



INTRODUCTION

Nous allons voir comment changer votre filtre à air de Peugeot 208 1.6 BlueHDi.



OUTILS:

- Douille torx T20 (1)
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- Tournevis a bout plat (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Changer filtre à air sur Peugeot 208 - 1.6 BlueHDi



- Ouvrir le capot de votre voiture en tirant la trappe côté conducteur.

Étape 2



- Actionner la trappe en passant votre main sous le capot et lever la vers le haut. Mettre la barre au niveau de la fixation du capot

Étape 3



- Détacher la protection en mousse en tirant vers le haut.
- Enlever le premier câble en pinçant les extrémités et tirés dessus
- Enlever le second en utilisant un tournevis et soulever la languette puis tirer vers vous.

Étape 4



- Dévisser les 3 vis de la boîte à air à l'aide d'un embout torx 20. N'essayez pas de les enlever les vis ne sont pas faites pour sortir complètement
- Démontez la partie basse du tuyau la partie haute peut rester accrocher à la boîte à air.
- Enlever le support supérieur de la boîte à air en tirant dessus.

Étape 5



- Enlever le filtre à air usagé.
- Comparer les deux filtres au niveau des dimensions.

Étape 6



- Replacer le filtre à air. Bien faire attention de bien le positionner dans la boîte à air.
- Remettre la boîte à air. Attention à bien remettre la boîte dans les deux encoches.

Étape 7



- Remettre le tuyau en place dans la boîte à air.
- Remettre le second câble en place. Puis pousser sur le loquet orange.
- Remettre le premier câble en place en le poussant jusqu'au fond et entendre un petit "clic".

Étape 8



- Revisser les 3 vis. Commencer à la main puis finir à l'aide d'un embout torx 20.
- Remettre le cache en place et enfoncer les caoutchouc.
- Refermer le capot.