Changer les bougies de pré-chauffage sur Peugeot 206 hdi

Rédigé par: thibaut.ansaldi

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 06:42:20 AM (MST).

INTRODUCTION

[video: http://youtu.be/f73ZrhOYHGA]

OUTILS:

- Douilles (1)

10

grande et courte

- Une boite à cliquets (1)
- Rallonge de cliquet (1)
- Dégrippant (1)
- Un cardan à cliquet (1)

PIÈCES:

- Bougie de préchauffage (1)

Étape 1 — Accéder aux bougies



Faire l’opération le moteur éteint

- Ôter le cache et débrancher la batterie
- Devisser la languette en plastique et debrancher les injecteurs

Étape 2 — Enlever la patte de maintient



- Pour accéder à la quatrième bougie, dévisser les 3 vis de la patte de maintient
- Déposer es deux durites de gasoil
- Sortir la patte de maintient

Étape 3 — Retirer les bougies







- Ôter les 4 écrous de la languette métallique
- Déposer la languette métallique
- Dévisser et retirer les 4 bougies

Étape 4 — Contrôle des nouvelles bougies

- Vérifier la correspondance entre les anciennes et **les nouvelles bougies** (filetage , taille , électrodes)

Étape 5 — Pose des bougies neuves



- Lubrifier avec **la jauge d'huile** le pas de vis de la bougie.
- Resserer les 4 bougies

Étape 6 — Tout repositionner





- Remonter la languette métallique en revsserant les 4 écrous
- Resserrer les 3 boulons la patte métallique
- Refixer la languette en plastique et resserrer les deux boulons
- Rebrancher **les 4 connecteurs**
- Reclipser les 2 durites de gasoil
- Rebrancher la batterie et replacer son couvercle

Pour vérification demarrer le moteur