



Changer les filtres d'habitacle sur une Mazda premacv

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/GyCg-KLgLKg>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Une boîte à cliquets (1)
- Douilles (1)

de 7 8 10



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Accéder au 2 filtres d'habitacle



- Les filtres d'habitacle se trouvent sous la boîte à gants coté passager
- Extraire la boîte à gants
- Dévisser le boulon se trouvant sous le système de ventilation et extraire le cache
- Retirer [les 2 filtres d'habitacle](#)

⚠ Il y a deux filtres d'habitacle sur la premacy

Étape 2 — Repositionner les nouveaux filtres d'habitacle



- Vérifier la correspondance entre les nouveaux et les anciens filtres d'habitacle
- Réinsérer les deux filtres d'habitacle

⚠ Repositionner les filtres d'habitacle dans le sens indiqué sur le côté

Étape 3 — Procéder au remontage



- Remettre le cache et revisser le boulon
- Repositionner la boîte en débutant par en bas à gauche