



Changer le filtre à air sur Toyota Yaris

Rédigé par: rachid kaci



INTRODUCTION

Remplacer son filtre a air sur Toyota Yaris génération 2005-2012 1.4 d4d 90cv bva

 OUTILS:

- Une paire de Gants (1)
- Un chiffon (1)

 PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Depose du filtre a air



- Déposer les deux agrafes métalliques en exerçant une poussée vers l'extérieur.
- Dégrafer le faisceau du débitmètre du dessus de la boîte ainsi que l'agrafe latérale.
- Ouvrir la boîte à air.

Étape 2 — Repose du filtre a air



- Extraire le filtre en levant la boîte a air d'une main et en tirant le filtre a air vers l'avant du véhicule.
- Repérer l'angle droit [du filtre à air](#), le disposer dans la boîte à air dans l'angle inférieur gauche.
- Fermer la boîte a air, mettre en place les clips de maintien puis repositionner le faisceau.