



Changer le filtre à air sur Citroën DS3 1.6HDI

Il est question ici de remplacer le filtre à air usagé par un neuf sur Citroën DS3 1.6 HDI

Rédigé par: gerard.pitault



INTRODUCTION

Économisez en changeant vous même votre filtre à air , sur la Citroën DS3 1.6 HDI



OUTILS:

- [Aspirateur](#) (1)
- [Tournevis Torx de 25](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Localisation du boîtier filtre à air



- Le boîtier contenant le filtre se trouve au fond à droite du compartiment moteur

Étape 2 — Ouverture du couvercle



- Tout d'abord nous devons retirer la plaque d'isolation phonique qui couvre partiellement le boîtier de filtre.
- Desserrer les trois vis à l'aide du tournevis T25
- Dégrafer le clip se trouvant sur le côté droit du boîtier.

Étape 3 — Extraction du filtre usagé



- Retirer le couvercle et sortir le filtre usagé.
- Aspirer les déchets situés au fond du boîtier de filtre.
- Vérifier la correspondance de l'ancien et [le nouveau filtre à air](#)

Étape 4 — Montage du filtre neuf



- Remettre le filtre dans le boîtier. Engager le couvercle dans les deux logements, serrer les trois vis et engager le clip.
- Engager le couvercle dans les deux logements, serrer les trois vis et engager le clip.
- Remettre la plaque d'isolant phonique.

