



# Changer le balai d'essuie-glace arrière sur Ford Fiesta IV

Rédigé par: laurent.immo13003





## PIÈCES:

- balais d'essuie glace ford fiesta (1)
-

## Étape 1 — Repérer le balai d'essuie-glace et sa fixation



- Balai d'essuie-glace
- Il est fixé sur un axe.

## Étape 2 — Retirer le balai d'essuie-glace



- Poussez le balai pour le sortir.
- Logement de l'axe du balai.

### Étape 3 — Comparaison



- Ancienne pièce
- Pièce neuve

### Étape 4 — Préparation au remontage



- Retirez le clip

## Étape 5 — Remontage



- Remplacez le balai en positionnant l'axe dans son logement.