



Changer les plaquettes de frein avant sur Renault Scenic III

Rédigé par: aigouyludo



INTRODUCTION

Ce tutoriel a pour but de vous aider à remplacer les plaquettes de frein avant sur Renault Scénic 3 - 1.9 DCi FAP 131 CV

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé male à 6 pans (1)
- 7
- gobelet (1)
- Brosse métallique (1)
- Un chiffon (1)

PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (4)

Étape 1 — Dépose de la roue puis des caches



- La roue peut être mise sous le bas de caisse .Commencer par la roue côté conducteur. Pour plus d'accessibilité, faire pivoter le disque.
- Démontez les caches avec [un tournevis](#), derrière l'étrier de frein, les 2 caches en plastique de protection de tête de vis (clés 6 pans) : 1 cache en haut et 1 cache en bas

Étape 2 — Décompresser le piston.



- Repousser votre piston jusqu'à le compresser (à l'aide du repousse piston)
- Desserrer [le repousse piston](#)

Étape 3 — Décaler le ressort métallique



- Il faut maintenant utiliser le tournevis pour décaler le ressort métallique.
- Cela va vous permettre de sortir l'étrier de freins avec une plaquette.

⚠ Extraire très délicatement le ressort.

Étape 4 — Retirer l'étrier



- Retirer délicatement **l'étrier** : une plaquette vient avec l'étrier et l'autre reste face au disque de freins.

Étape 5 — Retirer les plaquettes de freins



- Attention quand vous allez retirer la plaquette qui est restée dans l'étrier.
- Avant de procéder au remplacement des plaquettes, il faut comprimer encore le piston sinon vous ne pourrez pas les remettre en place.
- ⚠ Vérifier la correspondance entre les anciennes et les **nouvelles plaquettes**
- ℹ Nettoyer à l'aide d'un pinceau l'étrier et le disque
- Repositionner les nouvelles plaquettes de frein.