



# Changer les vérins de coffre - Peugeot 307

Rédigé par: hemissi-nizar



## INTRODUCTION

Motorisation du véhicule Peugeot 307 SW 1.6 HDi FAP 16V 110 cv



### OUTILS:

- Tournevis plat (1)



### PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

## Étape 1 — Dépose des vérins de hayon



- Ouvrir le coffre.

**⚠** Sécuriser la partie supérieure du hayon avec un balai ou vous faire aider par une personne pour le maintenir ouvert.

- A l'aide d'un tournevis plat retirer le clips de maintien en haut du vérin
- A l'aide d'un tournevis plat retirer le clips de maintien en bas du vérin

## Étape 2 — Comparaison



- Comparer les anciens et **les nouveaux vérins de coffre** (longueur, fixations)

### Étape 3 — Repose des vérins de hayon



- Nettoyer avec un chiffon les attaches du vérin et graisser les attaches du vérin.
- Pousser l'embout creux du vérin sur la rotule de l'attache jusqu'à entendre un "clic" de verrouillage du clips.
- De la même manière que l'étape précédente, pousser l'autre embout creux du vérin sur la rotule de l'attache jusqu'à entendre un "clic" de verrouillage du clips.