



Changer les ampoules de feu de position et feu stop sur megane 2

Rédigé par: amelie ferreira





OUTILS:

- Clé torx (1)
,45



PIÈCES:

- Ampoules (1)
p21 5W

Étape 1 — Changer les ampoules de feu de position et feu stop sur megane 2



- Ouvrir le coffre.
- Dévisser les deux vis à la main ou à l'aide d'une clé torx 45. Pour l'une des deux vis il y a un cache plastique à enlever.

Étape 2



- Débrancher la cosse puis retirer [le feu](#).
- Pour démonter la platine du feu faite tourner la clé blanche dans le sens antihoraire.

Étape 3



- Retirer la platine du feu.
- Retirer l'ampoule de feu de position feu stop en la tournant dans le sens antihoraire.
- Comparer [l'ampoule neuve](#) (p21/5W) et l'ancienne ampoule puis remettre l'ampoule neuve dans son emplacement.

Étape 4



- Remettre la platine en place dans le feu en faisant attention que le joint soit bien positionné puis bloquer la platine en tournant la clé blanche dans le sens horaire.
- Replacer le feu tout en faisant attention que les guides soit bien dans les trous prévu.
- Revisser les deux vis, remettre le cache plastique puis vérifier que tout fonctionne correctement.