Changer le filtre à air sur mini cabriolé 1.6 115CV

Rédigé par: Jean Bessiere

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 04:11:50 AM (MST).

INTRODUCTION

Dans ce tutoriel vous retrouverez les étapes pour changer le filtre à air de votre Mini Cooper cabriolé 1.6 115CV 2006

OUTILS:

- Pinces (1)

Circlips

- Une pince à collier (1)
- Un tournevis cruciforme (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Visualiser la boite à air



- Voici la boite à air

Étape 2 — Ouvrir la boite à air (1)



- Dégager le cables à l'aide d'une [pince circlips]
- Desserrer le collier de la durite

Étape 3 — Ouvrir la boite à air (2)

- Dévisser les 2 vis de la boite à air
- Retirer le crochet

Étape 4 — Retirer la boite à air et retirer le filtre

- Retirer la boite à air
- Retirer l'ancien filtre
- Comparer l'ancien et le nouveau filtre pour s'assurer qu'ils sont identiques

Nettoyer les impuretés dans la boite à air

Étape 5 — Remettre le nouveau filtre



- Mettre le nouveau filtre à air et replacer le cache

Étape 6 — refermer la boite à air



- Revisser les deux vis
- Replacer la durite et les cables
- Resserer le collier à l'aide d'une pince

Merci d'avoir suivi ce tutoriel, n'hésitez pas à commenter. Jeannot labess