



Vérins de hayon sur BMW Série 3 e91

Ce tuto vous montre les étapes pour changer les vérins de hayon de votre BMW. Le modèle présenté est un e91 330d phase 1.

Rédigé par: laurent.immo13003





OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Repérez vos vérins



- Les vérins relient le hayon à la carrosserie du véhicule.
- Il y en a un de chaque côté du véhicule.

Étape 2 — Repérez les fixations du vérin



- Les 2 têtes de vérin sont maintenues dans leur emplacement par des agrafes.

Étape 3 — Retirez le vérin



- Avec un petit tournevis plat délogez l'agrafe de son emplacement.
- Pour retirer la tête du vérin il suffit de donner un petit coup avec la main.
- Cette opération est la même pour les 2 têtes de vérin.

Étape 4 — Nettoyez les billes de fixation



- Retirez le reste de graisse de la bille de fixation pour ne pas dégrader la graisse neuve présente dans le vérin neuf.

Étape 5 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse.
- ☑ Pensez à sortir légèrement l'agrafe afin de laisser le logement intérieur pour la bille libre.