



Changer les vérins de hayon sur Peugeot 207

Rédigé par: Thierry Hubert





OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Démontage du clips (côté hayon)



- Glisser un tournevis plat sous le clips pour le soulever puis l'extraire.

⚠ Faites vous accompagner d'une personne pour maintenir le hayon ouvert pendant le démontage des vérins.

Étape 2 — Extraction du clips



- Une fois soulevé, vous pouvez retirer le clips à la main.

Étape 3 — Démontage du vérin (côté hayon)



- Tirer sur le vérin pour l'extraire de la rotule

Étape 4 — Démontage du clips (côté châssis)



- Glisser un tournevis plat sous le clips pour le soulever puis l'extraire.
- Retirer le clips à la main

Étape 5 — Démontage du vérin



- Tirer sur le vérin pour l'extraire de la rotule
- Comparer [le vérin neuf](#) avec celui usagé

Étape 6 — Montage du vérin neuf (côté châssis)



- Pousser le vérin pour le clipser dans la rotule.

Étape 7 — Montage du vérin neuf (côté hayon)



- Clipser la rotule également du côté hayon

Étape 8 — Montage du clips (côté hayon)



- Remonter le clips sur le vérin en appuyant avec le pouce.

Étape 9 — Montage du clips (côté hayon)



● Suite

Étape 10 — Montage du clips (côté châssis)



- Appuyer avec le pouce pour remettre le clips.
- ⓘ Refaire la même opération pour le deuxième vérin.