



Changer les ampoules de phares arrières sur Citroën C3 II

Comment changer les ampoules ou phares arrières sur Citroën C3 II

Rédigé par: Jonathan RIGAULT





PIÈCES:

- [Ampoules feu arrière](#) (1)

Étape 1 — Changer les ampoules de phares arrières sur Citroën C3 II



- Phare Citroën C3 phase II (depuis 2009)

Étape 2



- Voici la grille à retirer dans le coffre pour accéder à la trappe du phare , dans notre tutoriel nous utiliserons le phare droit

Étape 3



- Voici donc la trappe on y voit le connecteur et une vis triangulaire

Étape 4



- Voici de plus près

Étape 5



- Déconnecter le connecteur (appuyer sur la petite pâte sur le côté pour l'enlever)
- Dévisser la vis triangulaire

Étape 6



- Maintenant que le connecteur et la vis sont enlevées , retirer le phare (tirer droit en forçant légèrement)

Étape 7



- Le phare peut être changé enfin , ici nous changeons les ampoules
- retirer le cache ou se situe les ampoules en déclipant les 4 pattes autour

Étape 8



- Une fois le cache retiré , voici [les ampoules](#)
- Sur notre photo celle de gauche corresponds au feu stop , celle du milieu [le clignotant](#) et celle du bas de brouillard
- changer l'ampoule nécessaire en pivotant seulement d'un quart dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Une fois l'ampoule changé remonter le tout dans le sens inverse