Changer les plaquettes et les disques de freins avant sur Peugeot 308 1.6 Hdi

Rédigé par: thibaut.ansaldi

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-25 10:21:56 AM (MST).

INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=DCA9rPh_Eug]

OUTILS:

- Clé plate (1)
- Cliquet (1)

Long

- Tournevis plat (1)
- Marteau (1)
- Brosse métallique (1)
- Tournevis à frapper (1)
- Douilles (1)

13

- Douille tournevis (1)

T55

PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)
- Disque de frein (1)

Étape 1 — Dépose de l'étrier





- A l'aide du tournevis plat, faire levier sur la plaquette pour rentrer légèrement le piston
- A l'aide de la clé plate, du cliquet et de la douille de 13, desserrer les vis de colonnettes, en commençant par celle du bas
- Faire pivoter l'étrier et le sortir en le faisant coulisser sur l'axe de colonnette

Étape 2 — Dépose des plaquettes




- A l'aide d'un fil solide, accrocher l'étrier de frein au ressort d'amortisseur
- A l'aide du tournevis plat, retirer la cale du piston
- Retirer les plaquettes de frein en tirant simplement dessus

Étape 3 — Dépose des disques (1)




- Retirer **les 4 glissières** en métal en tirant fort dessus
- A l'aide du cliquet et de la douille torx T55 (certains modèles nécessitent une douille femelle E16), dévisser les 2 vis du support d'étrier
- Retirer **le support d'étrier**

Étape 4 — Dépose des disques (2)



- A l'aide du tournevis à frapper et de la douille torx T35, retirer les vis de maintien du disque

⚠ Veuillez à conserver ces vis pour les réutiliser pour le remontage

- Retirer le disque en tirant dessus
- A l'aide de la brosse métallique, brosser le moyeu de roue
- Asperger le moyeu de roue de nettoyant frein et essuyer avec un chiffon
- Mettre une fine pellicule de graisse cuivre sur le moyeu de roue avec la pose du nouveau disque.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-25 10:21:56 AM (MST).

Étape 5 — Comparaison




- Comparer les disques de frein
- Comparer les plaquettes de frein
- Comparer les glissières
- A l'aide de la brosse métallique et du nettoyant frein, veuillez à nettoyer le support d'étrier

Étape 6 — Repose des disques



- Poser le disque en veillant à centrer les orifices
- Mettre en place les vis de maintien du disque
- Serrer les vis de maintien à l'aide du tournevis à frapper

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-25 10:21:56 AM (MST).

Étape 7 — Repose des plaquettes (1)





- Reposer le support d'étrier et serrer les 2 vis à l'aide du cliquet et de la douille torx T55
- Positionner les glissières en appuyant dessus
- Placer les plaquettes de frein, et les plaquer contre le disque

Étape 8 — Repose des plaquettes (2)



- Graisser les colonnettes de [l'étrier]
- Remettre en place les colonnettes
- Remettre en place la cale du piston en poussant dessus

Étape 9 — Repose de l'étrier



- Remettre l'étrier en palce
- A l'aide de la clé plate, du cliquet et de la douille de 13, serrer les vis des colonnettes,en commençant par celle du haut

⚠ Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin de remettre en place le piston