Changer les vérins de coffre de Twingo 3

Ce tuto vous montre les étapes pour changer les vérins de coffre de votre twingo.

Rédigé par: Adeline BARON

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-21 05:06:10 PM (MST).

OUTILS:

- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Localiser les vérins

- Ouvrir le coffre
- Décrocher la plage arrière

Étape 2 — Démonter les clips





- Démonter les clips de maintien du vérin
- Démonter le clips du bas
- Démonter le clips du haut

Étape 3 — Remplacer le vérin



- Retirer le vérin
- Comparer le **vérin neuf** et l'ancien
- Le remontage se fait en sens inverse

Il est conseiller de remplacer les 2 vérins simultanément. Un vérin sur 2 HS va user l'autre prématurément.