Changer le filtre à air sur Mercedes Vito

Vous souhaitez changé votre filtre à air sur Mercedes Vito ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement et rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART

OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
- Embout torx (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Ouverture du capot





- Pour pouvoir accéder au filtre à air sur votre **Mercedes Vito**, vous devrez ouvrir votre capot.
- Pour cela, **ouvrez votre porte côté conducteur** puis en dessous de la poignée pour enlever le frein à main, vous trouverez une **languette rouge qu'il faut tiré vers vous.**

Étape 2 — Dépose du cache filtre à air







- Une fois votre capot ouvert, vous verrez **sur le haut en plein milieu** une grosse boite en plastique marqué Mercedes Benz, c'est la boite à air.
- Pour l'ouvrir, vous devrez **utilisé un tournevis avec un embout Torx 20** , pour cela dévisser les 5 vis disponible **sur le côté ainsi que sur le devant** de la boite à air.
- **Les vis restent sur la boite à air** car elles ne s'enlèvent pas et sont fixé avec celle ci.

Étape 3 — Ouverture de la boite à air

- Une fois les **5 vis enlever sur la boite à air**, lever délicatement la capot en faisant levier **à partir du bas de la boite.**
- Vous pouvez maintenant constaté que le filtre à air est disponible, vous pouvez le **lever et le tirer vers vous pour le retirer en le faisant glisser.**

Étape 4 — Etat du filtre à air

- **Vous avez maintenant votre filtre à air** , vous pouvez constaté que celui ci est très abîmé.

Je n'ai pas pu prendre en photo le nouveau filtre à air car je n'en avais pas, c'est un tutoriel pour vous montrez la manipulation car c'est un utilitaire d'entreprise.

Étape 5 — Remettre le nouveau filtre à air



- Vous pouvez maintenant **prendre votre nouveau filtre à air** pour pouvoir le remettre dans la boite à air.
- Pour cela, **lever délicatement la boite à air** puis glisser le filtre à air en **respectant son sens** et appuyez dessus pour qu'il soit bien placé au font de la boite à air.

Étape 6 — Remettre la boite à air

- Une fois le filtre à air remis, vous pouvez **appuyé sur la boite à air pour qu'elle se clips.**
- Vous pouvez ensuite **vissé les 5 vis** disponible dessus avec votre tournevis et un embout Torx 20.

Ne pas visser trop fort les vis, simplement à la demande car le pas de vis est fragile.