



Changer les plaquettes de freins avant - Peugeot 308

Changement des plaquettes de freins avant usagées par des plaquettes de freins neuves

Rédigé par: FRANCOIS RAJON



INTRODUCTION

Changement des plaquettes de freins avant usagées par des plaquettes de freins neuves 308 cc 2.0 HDi 16V FAP 140 cv

OUTILS:

- [Un repousse piston](#) (1)
- [Tournevis plat](#) (1)
- [Clé coudé Allen](#) (1)
7 mm

PIÈCES:

- [Un jeu de plaquettes de frein avant](#) (1)

Étape 1 — accéder aux vis de maintien de l'étrier de frein



- après avoir mis la voiture sur chandelle, démonté la roue, enlevez les caoutchouc de protection pour accéder aux deux vis qui maintiennent l'étrier de freins (utilisez un tournevis comme sur la photo)

Étape 2 — enlever les vis de maintien de l'étrier de freins



- desserrer et enlever les vis de maintien de l'étrier de freins en utilisant une clé 6 pans de 7 mm (pour dévisser tourner dans le sens horaire)

Étape 3 — dépose de la partie mobile de l'étrier



- à l'aide d'un tournevis enlever le ressort qui maintient la partie mobile de l'étrier, retirer la partie mobile et la poser sur le dessus du disque

Étape 4 — dépose des plaquettes usagées



- Déposer les plaquettes usagées et repousser le piston à l'aide d'un repousse piston ou d'un serre joint pour pouvoir mettre en place les plaquettes neuves

Étape 5 — mise en place des plaquettes neuves



- Mettre en place les plaquettes neuves (positionner la plaquette avec les guides en acier dans la partie creuse du piston)

Étape 6 — remonter l'étrier de frein



- Remettre en place l'étrier de frein sur le disque.
- Procéder aux étapes énumérées précédemment (en sens inverse) pour s'assurer du bon montage de l'étrier