Changer les silentblocs de barre stabilisatrice - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 02:31:50 AM (MST).

INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv

OUTILS:

- Douille tournevis (1)
- clé 18 (1)
- graisse (1)
- clé a oeil de 16mm (1)

PIÈCES:

- Silentbloc de barre stab (1)

Étape 1 — Dépose de la biellette



- Lever et caler l'avant du véhicule. Déposer les 2 roues.

Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue

- Localiser le silent-bloc
- Déposer l'écrou de la biellette de liaison de barre stabilisatrice et la désaccoupler. Utiliser une clé de 16 mm et un embout **Torx T40**.

Étape 2 — Dépose du silentbloc 1/2

- Déposer la vis de fixation du palier de la barre stabilisatrice à l'aide d'une clé de 18 mm.

L'accès de la vis peut se faire par la gauche ou la droite par rapport à la jambe de suspension.

Étape 3 — Dépose du silentbloc 2/2




- Faire pivoter la bride du palier pour la déposer.
- Faire tourner le silentbloc pour écarter l'encoche et le tirer vers l'extérieure pour pouvoir le déposer.

Étape 4 — Comparaison et nettoyage

- Comparer les dimensions des silentblocs.
- Nettoyer la bride et la barre stabilisatrice avant d'installer le nouveau silentbloc.

Étape 5 — Pose du silentbloc 1/2



- Graisser le silentbloc et la barre stabilisatrice avec de la graisse au silicone pour éviter les grincement.
- Emmancher le silent bloc sur la barre par l'encoche. Le positionner sur les méplats de la barre stabilisatrice.
- Remettre en place la bride et la vis.

Étape 6 — Pose du silentbloc 2/2

- Serrer la vis de la bride.
- Remettre en place la biellette sur le barre stabilisatrice.