Changer les feux arrière - Peugeot 306

Rédigé par: hemissi-nizar

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 03:41:28 AM (MST).

INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.9 D 70cv

Peugeot 306 berline

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- feu arrière (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 03:41:28 AM (MST).

Étape 1 — Accès au feu arrière

- Un feu cassé ne permet pas de passer le contrôle technique sans contre visite obligatoire.
- Ouvrir le coffre du véhicule pour avoir accès au dos du feu.

Étape 2 — Dépose du feu 1/2



- Dévisser les deux écrous de forme triangulaire en plastique au dos du feu.
- Déposer le couvercle de protection pour avoir accès aux connecteurs électrique.

Étape 3 — Dépose du feu 2/2

- Pousser sur les petites languettes noires pour déconnecter les fiches électriques.
- Sortir le feu de son logement.

Étape 4



- Comparer les feux.

Étape 5 — Pose du nouveau feu 1/2





- Mettre en place le nouveau feu.
- Vérifier que le phare est bien dans son emplacement pour éviter un défaut d'étanchéité.
- Reconnecter les branchements électriques.

Étape 6 — Pose du nouveau feu 2/2





- Reposer le cache de protection.
- Visser les deux écrous.
- Vérifier le bon fonctionnement.