



Changer le filtre à gazole sur Ford C-Max I - 1.6 TDCi

Changement du filtre à gazole

Rédigé par: douy.wagner



OUTILS:

- Douille 8mm (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Changer le filtre à gazole sur Ford C-Max I - 1.6 TDCi



- Pour le changement du filtre à gazole sur le c-max 1.6 TDCI il va falloir environ 50cl de gazole propre.
- En allant mettre du carburant dans la voiture auparavant, pensez à prendre avec vous une petite bouteille en plastique afin de la remplir.

Étape 2



- Voici l'emplacement du filtre à gazole.

Étape 5



- Sur le nouveau filtre, il va falloir enlever les 2 petites vis torx pour extraire la partie noire du filtre pour ainsi remplir le filtre de gazole propre.
- En effet, sur ce moteur PSA, Ford n'a pas intégré de poire d'amorçage pour remplir le filtre.
- N'oubliez pas cette étape elle est importante.
- Une fois rempli, revisser les 2 vis torx et insérer le filtre dans son emplacement.
- Connecter les 2 tuyaux ainsi que la prise électrique.
- Fixer la plaque de retenue avec les 3 vis de 8 mm.