



Changer feu arrière sur Audi 80

Remplacement d'un feu arrière droit sur une Audi 80 Avant de 1994.

Rédigé par: Philippe Nouvellon



INTRODUCTION

Dans ce tutoriel nous allons voir comment remplacer un feu arrière droit d'une Audi 80 Avant:

- Accéder au feu arrière
- le déposer
- poser le nouveau feu



OUTILS:

- Clé à pipe 8mm (1)
- Chiffon (1)
- Lampe (1)



PIÈCES:

- Feu Arrière Audi 80 avant (1)

Étape 1 — Ouverture du coffre



- Feu arrière droit cassé
- Ouvrir le coffre de la voiture

Étape 2 — Dépose du cache



- Après l'ouverture du coffre, enlever le cache sur la droite. A l'aide de la poignée.

Étape 3 — Dépose des 4 fixations



- Insérez la clé a pipe de 8 mm dans les 4 trous et dévissez.
- 2ème photo: coté droit
- 3ème photo coté gauche

Étape 4 — Dépose du support des ampoules



- Une fois les 4 fixations (écrou de 8mm) dévissés. Tournez dans le sens anti-horaire la molette du support.
- Enlevez le support

Étape 5 — Dépose du feu et Nettoyage



- De l'extérieur tirez le feu vers vous.
- Nettoyez ensuite à l'aide d'un chiffon le plan du joint d'étanchéité

Étape 6 — Pose du nouveau feu



- Sortez le nouveau feu de son emballage
- Positionnez le feu arrière sur la voiture
- Revissez les fixations à l'aide de la clé à pipe de 8mm
- Remontez le support d'ampoules en tournant dans sens horaire pour le verouiller
- Repositionnez le cache du coffre
- Fermez le coffre