



Changer les vérins de hayon sur Citroën C5 I

Remplacement des vérins du coffre

Rédigé par: d-dany



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- un balai (1)

PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Dépose des vérins de hayon



- Ouvrir le coffre

⚠ Par mesure de sécurité placer le balai sous le coffre

Étape 2 — dépose des vérins



- Écarter les clips des 2 rotules pour écarter les 2 clips , prendre un [tournevis](#) fin et l'insérer au niveau de la rotule pour déboîter le vérin
- Réaliser la même opération au bas du [vérin](#)
- Réaliser la même opération pour l'autre vérin du hayon

Étape 3 — Comparaisons des vérins



- Comparer les anciens et nouveaux vérins
- En rouge l'ancien vérin en bleu le nouveau vérin
- Comparer taille longueur et diamètre des [vérins](#)