Remplacer le module sonore de radar de recul sur Renault Scénic 2

Comment remplacer le buzzer/bipper de radar de recul sur un Renault Scénic 2. Module sonore radar de recul.

Rédigé par: Lucas Riotte

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 04:32:03 AM (MST).

INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur Renault Scènic 2 1.9 dCi 120cv

Dans ce tutoriel nous allons remplacer le module sonore de radar de recul, aussi appelé buzzer ou bippeur. Dans notre cas cette pièce est défectueuse et ne génère plus aucun son.

OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)

PIÈCES:

- Avertisseur de marche arrière (1)

Étape 1 — Retirer l'enrouleur du cache bagage

- Repérer la manette de déverrouillage de l'enrouleur du cache bagage.
- Déverrouiller l'enrouleur à l'aide de la manette.
- Retirer l'enrouleur du cache bagage de son emplacement et retirez le du coffre.

Étape 2 — Repèrer l'emplacement des vis

- Repérer le cache plastique à retirer, situé sur la gauche du coffre.
- Repérer la première vis type torx à retirer, qui se situe à l'intérieur du montant en plastique.
- Repèrer la seconde vis type torx à retirer pour démonter le cache plastique.

Étape 3 — Retirer les vis repèrés précédement

- Dévisser et retirer la première vis type torx à l'aide d'un tournevis.
- Dévisser et retirer la seconde vis type torx à l'aide d'un tournevis.

ⓘ Les deux vis ont un gabarit différent, il convient de bien retenir leur emplacement.

Étape 4 — Déclipser le cache plastique

- Tirer sur le cache plastique pour le déclipser de son emplacement.
- Puis retirer le entièrement pour avoir accès à la garniture du coffre.

Étape 5 — Accèder au module sonore

- Tirer délicatement sur la garniture pour laisser apparaître le module sonore du radar de recul.
- Repérer le module en question et son connecteur.
- Retirer le connecteur du module sonore de son emplacement.

Étape 6 — Retirer le module pour le remplacer

- Retirer les deux vis plastique qui retiennent le module à l'aide d'un tournevis plat.
- Procédez ensuite à son remplacement, et suivez les même instructions pour le remontage.