



# Changer le pressostat (haute pression) de climatisation sur Audi A3 II

Comment changer le capteur ( Pressostat haute pression), climatisation)

Rédigé par: augustin AHIAFOKPO



## INTRODUCTION

Changement du capteur ( Pressostat haute pression), climatisation) Audi A3 II Phase 2, 2.0 TDI



### OUTILS:

- Tournevis Torx (1)  
T25 T30
- Embout torx (1)



### PIÈCES:

- Clé plate 17 (1)

## Étape 1 — Préparation.



**⚠** Pour votre sécurité, caler la voiture avec 2 chandelles.

- Utiliser un tournevis torx T25 et T30 pour enlever le cache sous le moteur.

## Étape 2 — débrancher le câble du capteur Pressostat, climatisation



- le capteur Pressostat, climatisation (vue de dessus)
- A l'aide d'un tournevis plat débrancher le câble.

### Étape 3 — Démontage avec une clé 17 du capteur.



- Avec une clé de 17 démonter le capteur(Pressostat, climatisation) en passant par le bas.
- Attention au sens de rotation, puisque vous devez passer par le bas.

### Étape 4 — Comparer les capteurs Pressostat.



- Comparer les deux capteurs(Pressostat, climatisation)

**Étape 5 — Montage du nouveau capteur.**

- Montage du nouveau capteur(Pressostat, climatisation)
- Rebrancher le câble du capteur(Pressostat, climatisation)
- Remontage du cache sous le moteur.