



Changer les vérins de coffre sur Renault Scenic 2

Remplacement des vérins de coffre sur scenic

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à changer vous même les vérins de coffre sur un Renault Scenic

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=ZVfoTMq1lOo>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Tournevis Torx (1)
T 20
- Manche à balai (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (2)

Étape 1 — Accéder au vérin de hayon



- Démontez le phare
- Dévissez les 2 vis puis déboîter le phare

⚠ Sécuriser le coffre avec un balai

Étape 2 — Retirer les vérins du hayon



- Déclipser les vérins puis déboîter les en débutant vers le haut du vérin

Étape 3 — Contrôle des nouveaux vérins



- Vérifier la correspondance ente les anciens et [les nouveaux vérins](#) (attaches, longueur)

Étape 4 — Repositionner les vérins du hayon



- Remboîter puis clipser les vérins
 - Remonter le phare avec les 2 vis
 - Répéter la même opération pour le deuxième vérin
-  Tester le bon fonctionnement du hayon