



Remplacement silencieux d'échappement sur Peugeot Partner

Rédigé par: marc Siverma



**OUTILS:**

- Marteau (1)
- Burin (1)
- Clé plate (2)
13,16

**PIÈCES:**

- Silencieux arrière - BOSAL - 135-705 (1)

Étape 1 — Remplacement silencieux d'échappement sur Peugeot Partner



- Remplacement du silencieux d'échappement
- A l'arrière sous le véhicule, accédez à la vis du collier entre le silencieux et le tuyaux d'échappement, desserez l'écrou à l'aide d'une clé plate de 16. (si besoin pour mieux accéder utiliser un cric et une chandelle)
- avec un marteau et burin, écarter les bagues du collier

Étape 2



- pour maintenir le collier écarté et facilité sa manipulation, utilisez une vis de 8 avec 2 écrous et une clé plate de 13,
- puis glissez le collier sur la ligne d'échappement

Étape 3



- Déposez le silencieux avec les 2 silent bloc des 2 pattes de fixations
- Comparez le silencieux déposé avec le nouveau
- ⓘ Récupérez les silent bloc de l'ancien silencieux (d'en certain cas si les 2 silent bloc sont trop abimés, fissurés les remplacer)

Étape 4



- Remonter le silencieux neuf avec les silent bloc sur les 2 pattes de fixations
- Remettre le collier à sa place, enlevé la vis de 8 avec 2 écrous servant à maintenir le collier ouvert puis reconnectez le collier avec sa vis puis serrez