# Remplacement Comodo clignotant sur Peugeot 106

Permet le remplacement du comodo de clignotant por 106

Rédigé par: fernandes.bruno

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-21 11:22:07 AM (MST).

0916145

## OUTILS:

- Tournevis Cruciforme (1)
- tournevis torx T20 (1)
- Tournevis a bout plat (1)

## PIÈCES:

- Comodo de clignotant (1)

## Étape 1 — Dépose Carter Inférieur





- Déposer les 3 vis cerclées en bleu
- Tirer le carter vers le bas pour le déposer

⚠ Présence d'un ergot qui retient le carter. Aidez vous du tournevis plat pour le décaler et tirer vers le bas

## Étape 2 — Dépose plastique autour du compteur

- Déposer la vis cerclée en bleu à gauche du volant à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Puis celle à droite
- Déposer les vis supérieures (l'image présente celle de gauche, il y a la même à droite)
- Déposer le cache plastique

## Étape 3 — Espace pour déposer comodo



- Déposer les 2 vis à l'aide d'un tournevis à empreinte torx
- Décaler le cache plastique vers la gauche pour libérer l'espace

⚠ tirer avec précaution pour ne pas casser le cache

- Déposer les 2 vis à l'aide d'un tournevis à empreinte torx

## Étape 4 — Dépose Comodo



- Tirer légèrement le comodo vers la gauche et dégraffer les prises
- Faire coulisser sur le gauche et déposer
- Contrôler le dimensionnel du nouveau comodo avant remontage

## Étape 5 — Remontage du comodo




- Agraffer les prises et faire coulisser le comodo
- Resserrer les vis torx
- Resserrer les vis torx

## Étape 6




- Resserrer les vis à G et à D
- Repositionner le carter inérieur

⚠ attentio à l'ergot. Si besoin, limer un peu pour faciliter le remontage

- Resserrer les 3 vis

Simple mais il faut un peu de doigter