



changement des verrins de coffre sur Opel Vectra B

Remplacement des verrins de coffre sur Opel vectra B 2L DTI 100 ch

Rédigé par: thosca205306





OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Extraire les vérins du hayon



- Sécuriser le hayon avec un balai
- Retirer les 2 clips du vérin avec un tournevis plat en débutant par le bas
- puis enlever le verrin

Étape 2 — Contrôle des nouveaux vérins



- Vérifier la correspondance entre les anciens et les nouveaux vérins de hayon (crochets , taille)

Étape 3 — Repositionner les nouveaux vérins de hayon



- Remboîter et reclipser le vérin en débutant par le bas