



Changer les butées amortisseurs arrières sur Citroën Xsara Picasso

Rédigé par: pgar3366



INTRODUCTION

Le remplacement a été effectué sur une Xsara Picasso 1.6Hdi FAP 110ch de novembre 2006.

Le véhicule doit être levé, sécurisé et la roue arrière sortie. La durée est estimée pour le remplacement des deux butées.

Étape 1 — Changer les butées amortisseurs arrières sur Citroën Xsara Picasso



- La butée est complètement détériorée et elle est juste emboîtée sur un socle métallique dont la base est conique.

Étape 2



- Enfoncer un tournevis entre la base de la butée et son support métallique. Faire ensuite levier en levant le manche du tournevis pour extraire la butée de son logement.

Étape 3



- Insérer la nouvelle butée à la place de l'ancienne en faisant entrer sa base en appuyant sur ses côtés avec un tournevis plat.