



Changer le silentbloc de silencieux arrière - Renault Mégane II

Rédigé par: pierre64420



INTRODUCTION

Changer le silent bloc du silencieux arrière



OUTILS:

- [Douilles \(1\)](#)
10mm - 16mm
- [Cliquet \(1\)](#)
- [Rallonge de cliquet \(1\)](#)
- [Coffret cliquet et douilles \(1\)](#)



PIÈCES:

- [Silentbloc d'échappement \(1\)](#)

Étape 1 — Changer le silentbloc de silencieux arrière - Renault Mégane II



- Mettre le frein à main et une vitesse et monter la voiture sur chandelle pour avoir plus de place mais c'est pas obligé.
- Sur la seconde photo, on peut apercevoir le silentbloc et les 3 boulons qui le fixent. Les flèches rouges représentent les 3 boulons, il y en a 2 qui se fixent sur le silencieux et 1 qui se fixe au châssis en haut.

Étape 2



- A l'aide d'une douille de 10mm et d'un cliquet avec rallonge, dévisser d'abord les 2 boulons qui sont coté silencieux puis le troisième avec une douille de 16mm qui est en haut coté châssis

Étape 3



- Une fois enlever on compare l'ancien et le nouveau afin de s'assurer que c'est la bonne pièce.

Étape 4



- On positionne le nouveau silent bloc avec les boulons.

Étape 5



- On serre d'abord le boulon du haut puis les 2 coté silencieux. La pause du nouveau silent bloc est terminée.