




Changer le filtre habitacle sur Citroën C4 I 1.6 HDI 90 CV

Ce tutorial vous montre comment changer le filtre habitacle étape par étape sur Citroën C4 1.6
HDI 90 CV

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=vvxWisTOGig>]



OUTILS:

- Pince coupante (1)



PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot




- Ouvrir la portière coté conducteur
- Tirer sur la manivelle placée sous le volant en bas à gauche
- Place la main sous le capot et ouvrir le capot

Étape 2 — Démontage



- ⓘ Le filtre d'habitacle se trouve sous la baie de pare brise à gauche.
- A l'aide d'une pince coupante retirer les 3 agrafes du cache sous la baie de pare-brise (sans couper les vis) pour accéder au filtre habitacle
- Retirer le cache

Étape 3 — Dépose du filtre



- Retirez le couvercle de la boîte contenant le filtre habitacle
- Extraire le filtre habitacle de la boîte en tirant vers vous

Étape 4 — Dépose du filtre (2)




- Retirer le filtre habitacle de la boîte en tirant vers vous

Étape 5 — Comparaison



- Comparez les dimensions de l'ancien et du [nouveau filtre habitacle](#) (hauteur, largeur, épaisseur)

Étape 6 — Repose du filtre



- Déposer le nouveau filtre dans sa boite
- Bien repérer le sens de montage du filtre avec les flèches inscrites sur le coté du filtre habitacle
- Refermer la boite avec son couvercle

Étape 7 — Remontage



- Repositionner le cache en plastique sous la baie de pare-brise
- Reposer les 3 agrafes à la main afin de fixer le cache placé sous la baie de pare-brise