



Changer les balais d'essuie-glace à l'avant sur BMW Série 1 E81/E87

Changement des balais d'essuie-glace à l'avant d'une BMW Série 1.

Rédigé par: Vincent DELMAESTRO



INTRODUCTION

Comment changer les essuie-glace à l'avant d'une BMW Série 1.



PIÈCES:

- [Balai d'essuie-glace](#) (1)


Étape 1 — Démontage des balais usagés



⚠ Relever les essuie-glace du pare-brise

- Repérer les pattes en plastique de chaque côté du balai.
- Exercer une pression sur les pattes en plastique tout en tirant légèrement pour le sortir de son logement.

Étape 2 — Comparaison des balais neufs et usagés



- Vérifier que les balais neufs sont conformes aux balais usagés (même longueur, même système de fixation, ...)

Étape 3 — Insertion des balais neufs



- Positionner le crochet de l'essuie-glace dans la tête du balai (la flèche vous indique comment insérer le balai)

Étape 4 — Fixation des balais



- Exercer une pression sur le balai vers l'essuie-glace jusqu'à clipser les deux pattes en plastique.
 - Vérifier la bonne fixation du balai sur l'essuie glace.
- ☑ Rabattre les essuie-glace et effectuer un test de fonctionnement.