Comment installer des écrous antivol sur ses jantes

Rédigé par: dylan.leviavant

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-03 11:47:51 PM (MST).

INTRODUCTION

L'utilisation d'écrous antivol est conseillée pour les jantes possédant une certaine valeur afin de dissuader les voleurs de s'en prendre à votre véhicule. L'écrou antivol n'est pas infaillible mais peux dissuader les voleurs ou grandement les ralentir dans leur tentative de vol.

Voici comment installer des écrous antivol sur les jantes (roues) de son véhicule.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=Upx5_-SjZA4]

OUTILS:

- Douilles (1)
- clé telescopique (1)
- Clé dynamométrique (1)

PIÈCES:

- Écrous antivol (1)

Étape 1 — Choisir son écrou antivol



- Pour choisir son écrou antivol de roue, il vous suffit de mesurer la longueur de la tige filetée
- Ainsi que le diamètre de la tige filetée
- Et vérifier si les anciens goujons de roues ont une tête conique ou plate

Étape 2 — Dépose de l'ancien écrou

Commencer par desserrer l'ancien écrou avec une douille adaptée et une clé télescopique, vous pouvez aussi utiliser une croix

Le kit contient 4 écrous, 1 par roue est nécessaire

Étape 3 — Dépose de l'ancien écrou

Retirer l'ancien écrou

Étape 4 — Pose de l'écrou antivol

- Placer l'écrou antivol dans son emplacement

Placer la douille sur la tête de l'écrou, celui-ci est fourni avec le kit pour serrer ou desserrer l'écrou

Étape 5 — Pose de l'écrou antivol

Visser l'écrou avec la douille

Utiliser une **clé télescopique** ou une **croix** pour serrer correctement l'écrou antivol

Si vous possédez une **clé dynamométrique** vous pouvez serrer votre écrou à une valeur de **100Nm**